

Desgasificadores


Las torres desgasificadoras sirven para eliminar el CO₂ del agua

El principio es por desorción, se hace circular aire en contra flujo con la corriente de agua y el CO₂ es removido por el aire.

Se utilizan después de una columna catiónica, para eliminar el CO₂ generado o en proceso donde la concentración de CO₂ puede ser crítica.

Ionization of Carbon Dioxide Solutions

Ionization of carbon dioxide solutions as functions of the pH at 77°F (25°C)



Industrias



Metal-mecánica



Alimenticia



Química



Energética

Para mayor información de nuestros procesos de tratamiento de agua puede consultarlo con alguna de nuestras sucursales:

Monterrey: +52 (81) 5000-4050
 D.F.: +52 (55) 4609-2477
 Los Cabos: +52 (624) 1052-903

Tampico: +52 (833) 1320-209
 Playa del Carmen: +52 (984) 1105-065
 Colombia: +57 (1) 6400-615 y 16

